

04-400电链锯爆炸图清单

序号	元件品号	品名	单位	用量
		后盖04-350(黑4981012)	只	
		十字槽盘头自攻螺钉(黑锌)ST4.2×16	颗	
		十字槽盘头自攻螺钉(黑锌)ST2.9×9.5	颗	
		刷握压板(环氧)04-350	只	
		机壳04-350(灵虎蓝4931010)	只	
		六角螺栓(发黑)M8×55	颗	
		防护板04-350	只	
		电链锯圆销01-350	只	
		标准型弹簧垫圈5(发黑)	个	
		小垫圈5(发黑)	个	
		加强螺钉(5×30)/发黑01-350	颗	
		油泵接头01-350	只	
		油管接头油封04-350	只	
		圆柱销A6×24	个	
		导板垫片04-350	只	
		十字槽沉头自攻螺钉(黑锌)ST3.5×13	颗	
		红钢纸板04-350(导板油封)	片	
		寸导板(05016AR/灰)	块	
		寸链条(国产)JL9D-3-59	根	
		压盖垫圈04-350	片	
		红钢纸板04-350(导板垫片油封)	片	
		距离垫圈04-350	只	
		小齿轮04-350	只	
		中间盖04-350(黑4981012)	只	
		阀帽01-350	只	
		油管接头04-350	只	
		泵壳04-350	只	
		型圈5×1.8G	只	
		油泵弹簧01-350	只	
		油泵衬套01-350	只	
		油泵顶杆04-350	根	
		滚动轴承627-2Z	个	
		大齿轮04-350	只	
		滚针轴承K7×10×10	个	
		导板压板04-350	块	
		垫片(φ13×φ4.3×1.2)02-350	片	
		标准型弹簧垫圈4(发黑)	个	
		十字槽盘头螺钉(镀锌)M4×12	颗	
		油泵压板01-350	块	
		十字槽盘头自攻螺钉(黑锌)ST4.2×9.5	颗	
		压盖04-350(黑4981012)	只	
		带垫螺母(镀锌)M8	颗	
		封尘片04-350	只	
		钢套04-350	只	
		十字槽盘头自攻螺钉(黑锌)ST4.2×32	颗	
		商标	张	
		手柄盖04-350(灵虎蓝4931010)	只	
		十字槽盘头自攻螺钉(黑锌)ST4.2×22	颗	
		滚动轴承608-2Z	个	
		转子04-350(220V)	个	
		十字槽盘头自攻螺钉(黑锌)ST4.2×19	颗	
		十字槽盘头自攻螺钉(发黑)ST4.2×80	颗	
		挡风圈04-350	只	
		定子05-8(230V)	个	
		油管	只	
		瓶盖04-350	只	
		瓶盖油封01-350	只	
		油瓶04-350	只	
		锁块弹簧04-350	只	
		开关扳机04-350(黑4981012)	只	
		开关锁块04-350	只	
		扳机弹簧04-350	只	
		微动开关04-350	个	
		接线柱500-2P	只	
		电缆压板09-115A	只	
		电缆护套08-125A	只	
		中式两脚扁插橡胶线245IEC66(YCW)2×1.0×2.2M	根	
		电刷04-350(105S东洋料)	付	
		刷握(铜片)02-22	只	